

OUICKINFO AQASYS BTB Version 9 -So geht das Upgrade

Darum geht es

In dieser QuickInfo erfahren Sie, wie Sie – von BTB Versionen 2008 oder 8.X kommend – das Upgrade auf die aktuelle BTB Version 9.0 durchführen.

SCHRAML

F1

Mit der F1-Taste kommen Sie im AQASYS BTB immer direkt auf das komplette Online-Handbuch!

1. Lokalisieren der eingerichteten Arbeitsstationen und des (zentralen) Speicherorts der Datenbank

Z.B. unter dem Systemsteuerungselement Programme deinstallieren oder ändern nach BTB-Installationen suchen. Oft gibt aber bereits das Start-Icon auf dem Desktop des BTB den Hinweis darauf, dass hier ein BTB installiert ist.

0	aqasys - Programme und Feature	25			-		×
~	\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow $\boxed{\mathbf{a}}$ « Alle Systemsteuerungseleme \rightarrow Programme und Features \checkmark $\boxed{\mathcal{O}}$ aqasys						×
Startseite der Systemsteuerung Programm deinstallieren oder ändern							
	Installierte Updates anzeigen	Wählen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren", "Ändern" oder "Reparieren", um				1	
•	Windows-Features aktivieren oder deaktivieren	es zu deinstallieren.					
	Programm vom Netzwerk	Organisieren 🔻 🔠 👻					?
	installieren	Name	Herausgeber	Installiert am	Größe	Version	
		AQASYS	Schraml GmbH	02.07.2015	3,50 GB	8.0.1.99	
		AQASYS 9 ReportDesigner	Schraml GmbH	19.02.2018	61.4 MB	9.2.0	.
		AQASYS™ BTB 8.7	Schraml GmbH	08.06.2018		8.7.2.4	
							.

Es besteht die Möglichkeit, dass ein BTB auch ohne Installation am PC betrieben wird. Dann muss aber eine Verknüpfung zu einer BTB.EXE (auf lokales oder Serververzeichnis) vorhanden sein ("Netzwerkinstallation").

Durch Klick auf das Allgemeine Menü (links oben, Buchsymbol) und BTB-Optionen erfahren Sie, wo die Datenbank des Betriebstagebuchs hinterlegt ist (lokal bzw. Serververzeichnis):

🔹 💊 🗑 🗟 🧐 후		
Drucken		2
import/Export		gleich Leistungsbild Summenhäufigkeit Fre
Benutzer		Berichte
lnfo		
Fehlermeldung		
	BTB Optionen Hier werden Programm	noptionen (z.B. Datenbank) eingestellt.
		-

Die Datenbank wird zwar bei der Deinstallation nicht gelöscht, es wird aber empfohlen, zu Beginn des Updates diese Datenbank zu sichern.

2. Deinstallation des alten Betriebstagebuch auf <u>allen</u> Arbeitsstationen

Programm deinstallieren oder ändern Wählen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicke	n Sie auf "Deinstallieren", "Ändern'	" oder "Reparierer	", um es zu dei	nstallieren.
Name	Herausgeber	Installiert am	Größe	Version
I AQASYS	Schraml GmbH	02.07.2015	3,50 GB	8.0.1.99
C AQASISS Reported signed	Scinoni CrybH	19.02.2018	61,4 MB	9.2.0
✓ ♦ AQASYS™ BTB 8.7	Schraml Gn bH	08.06.2018		8.7.2.4
AVAPLAN 2017 Versio Deinstallieren/ändern	Software GmbH	13.01.2017	23,2 MB	6.5.2.2391
Retriebstagebuch für Kiaraniagen	ocnrami un bH	17.11.2017	176 MB	9.0.5

3. Installation des neuen Betriebstagebuchs (Version 9.0) auf denselben Stationen durch Ausführen des Setups der Installations-DVD

Anders als die Vorgängerversionen wird das BTB ab Version 9.0 nicht mehr als One-Click-Deployment installiert, sondern einfach als lokale Installation oder Installation auf einem zentralen Netzlaufwerk. Hierbei wird eine Ordnerstruktur auf einem beliebigen Laufwerk erzeugt. Zum Aufruf des Betriebstagebuchs kann das durch das Setup auf dem Desktop erzeugte Icon genutzt werden oder eine Verknüpfung auf die BTB.EXE im installierten Verzeichnis genutzt werden.

4. Verbinden der Neu-Installation zur Original-Datenbank

Nach der Installation zeigen die Optionen auf eine leere Datenbank. Die Verbindung zur Originaldatenbank (ähnlich Punkt 1.) muss zugewiesen werden. Damit ist das Update abgeschlossen.



Augement	I			
Startbildschirr	n anzeigen			
Daten	bankeinstellungen (Exp	erteneinstellu	ing)	
Microso	ft SQL			
Server:				
	C: \AQASYS \BTB \DB	.sdf		
Jatenbank:				
Jatenbank: Benutzer:				
Datenbank: Benutzer: Passwort:				
Datenbank: Benutzer: Passwort:				

5. Lizenzierung der neuen Version



Beim Start der neuen BTB-Version erscheint ein Dialog mit einer 20-stelligen alphanumerischen Hardware-ID. Leiten Sie diese ID bitte an SCHRAML weiter, damit wir Ihnen eine Lizenz (Datei) für den Arbeitsplatz erstellen können. Die Hardware-ID ist spezifisch und muss für jeden Arbeitsplatz separat erstellt werden. Ohne Lizenzierung läuft das BTB für 30 Tage als Demoversion mit allen

Funktionen und Rechten. Die Lizenzdatei ist einmalig im BTB einzulesen und gibt alle lizenzierten Optionen frei. Über das Globale Menü (links oben, Buchsymbol) erreichen Sie das Infofenster zum Laden des Lizenzfiles.

